



Más confiable, más accesible



Manual de instrucciones

Pava eléctrica

Modelo COPV-0003



Índice

1	Parámetros técnicos.....	4
2	Partes del producto.....	4
3	Recomendaciones antes de utilizar tu Pava eléctrica Coop.....	5
4	Instrucciones importantes de seguridad.....	5
5	Cómo utilizar tu Pava eléctrica Coop.....	7
6	Limpieza y mantenimiento.....	9
7	Gestión de fallos.....	10

Simbología



ADVERTENCIA

Se requiere prestar atención a esta área para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesión.

1

Parámetros técnicos

MODELO	COPV - 0003
VOLTAJE	220-240 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
CONSUMO	1850-2200 W

2

Partes del producto

1. Base eléctrica
2. Pava
3. Manija
4. Tapa
5. Pico vertedor
6. Botón de apertura
7. Perilla selectora de temperatura
8. Botón de inicio táctil
9. Indicador del nivel del agua
10. Pantalla LED



INDICADORES
DE FUNCIÓN Y
TEMPERATURA



3 Recomendaciones antes de utilizar tu Pava eléctrica Coop

- Leé todas las instrucciones incluidas en este manual.
- Luego de quitarla del envase, asegurate de que no esté dañada.
- Remové todas las etiquetas que estén pegadas sobre la superficie.
- Ante cualquier duda sobre su funcionamiento, contactate con el servicio técnico autorizado antes de encenderla.

4 Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIÓN, debés respetar las medidas de precaución básicas y leer las siguientes instrucciones antes de utilizar esta pava eléctrica.



- No toques la superficie caliente. Solo tocá la manija o la perilla cuando esté funcionando.
- Para evitar cortocircuitos, no sumerjas el cable, el enchufe ni la pava en agua u otro líquido.
- Desenchufala cuando no esté en uso y antes de limpiarla.

- Asegurate de apoyarla sobre una superficie rígida y estable. No la coloques sobre superficies blandas, inestables o cubiertas por telas.
- Si observás que el cable o el enchufe están dañados o notás fallas en su funcionamiento, suspendé su uso inmediatamente y llevala para su revisión al servicio técnico autorizado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas, para evitar riesgos.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría causar daños.
- No permitas que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesada para evitar su alcance por los niños y cualquier incidente.
- No dejes la pava sobre hornallas a gas o anafes eléctricos, ni la utilices cerca de un horno encendido.
- El uso de este artefacto por parte de niños o personas con falta de capacidades o conocimientos relativos a su uso, deberá ser supervisado por un adulto responsable.
- No utilices el artefacto para otro fin que no sea el indicado.
- No utilices en la intemperie
- Guardá el artefacto en un lugar seco para prevenir fallas en las partes eléctricas.
- Llenala solamente con agua fría.
- El nivel del agua debe estar entre el MAX. y MÍN.
- Si la pava se llena demasiado, puede expulsar agua hirviendo, lo que podría suponer un peligro para el usuario.
- PRECAUCIÓN: asegurate de que la pava esté apagada antes de retirarla de su soporte.
- La pava solo debe usarse con la base provista.
- Este artefacto está diseñado para su uso en el hogar. Utilizar solamente en ambientes cerrados. No utilizar en la intemperie.
- Asegurate siempre de que la tapa esté bien cerrada. La base y el exterior de la máquina no deben mojarse.

5

Cómo utilizar tu Pava eléctrica Coop

- Pulsá el botón (6) para abrir la tapa.
- Añadí agua fría, asegurándote mediante el indicador de nivel del agua (9) que la cantidad supere la marca "MIN" y no sobrepase la marca "MAX"
- Colocá la pava en la base eléctrica (1).
- Conectá el enchufe a la red eléctrica. Se escuchará dos veces la alerta sonora y en la pantalla LED (10) se visualizará la temperatura actual, en tiempo real. El equipo ingresará en "**modo espera**" hasta que se seleccione la temperatura deseada. Pasados los 30 minutos, si no ha habido operación alguna, se escucharán nuevamente dos alertas sonoras y el equipo entrará en "**modo reposo**".
- Girá la perilla (7) para seleccionar la temperatura deseada (sentido horario para + y sentido antihorario para -).
- Luego presioná el botón de inicio táctil de la perilla. Este encenderá su luz y la pava comenzará a calentar el agua.

Función calentar

- Luego de los pasos anteriores, la pantalla LED mostrará el ícono de calentar (☀) y la temperatura seleccionada. Luego parpadeará dos veces y mostrará la temperatura subiendo en tiempo real mientras el agua se va calentando.
- Durante el proceso de calentamiento, podés girar la perrilla para cambiar la temperatura deseada.
- Luego de que el equipo llegue a la temperatura seleccionada se activará automáticamente la **función mantener**, que conserva caliente el agua por 30 minutos.

Función hervir

- Una vez que hayas seleccionado la temperatura en 100 ° C, presioná el botón de inicio táctil de la perilla. Mientras esté en **función hervir**, la luz del botón de inicio táctil de la perilla se encontrará siempre encendida.
- La pantalla LED mostrará el ícono de hervor (☹) y la temperatura seleccionada (100 °). Luego parpadeará dos veces y mostrará la temperatura subiendo en tiempo real mientras el agua se va calentando.
- El artefacto se apagará automáticamente cuando el agua alcance los 100° C. El indicador lumínico se apagará y se emitirán dos alertas sonoras indicando que el agua está lista.
- El equipo quedará en "modo espera" por 30 minutos y si en ese tiempo no recibe ninguna operación, volverá al "modo reposo" hasta su nuevo uso.

Nota:

Tené en cuenta que si presionás directamente el botón de inicio táctil de la perilla, sin seleccionar otra temperatura, comenzará la acción predeterminada que es la de hervor a temperatura de 100 ° C.

Función mantener

- La **función mantener** solo es compatible con temperaturas menores a 100° C.
- La **función mantener** se activará luego de que el equipo llegue a la temperatura seleccionada en la **función calentar** (entre 40° y 90°).
- Cuando comience la **función mantener** se observará en la pantalla el ícono (☹).
- La pava mantendrá el agua en la temperatura seleccionada por un periodo de 30 minutos. Pasado ese tiempo se escucharán dos alertas sonoras indicando que el equipo entrará en "**modo reposo**".

“Modo espera” y “Modo reposo”

- Cuando la pava esté en **“función hervir”** o en **“modo espera”** si presionás y mantenés el botón de inicio durante 3 segundos el equipo entrará en **“modo reposo”**.
- Tocá la perilla en el modo reposo para cambiar al **“modo espera”**.

Nota:

Si no utilizás la pava durante un periodo largo de tiempo, se recomienda desechar el agua para evitar depósitos de sarro.

Temperaturas aproximadas recomendadas

Café: 90°

Té negro : 90°

Té verde: 70°

Té blanco: 80°

Mate: 80°

Matcha: 80°

6

Limpieza y mantenimiento

Leé atentamente estas instrucciones de uso y guardalas en un lugar seguro. Antes de usar por primera vez, herví agua fresca al menos dos veces en el aparato. Utilizá solo agua sin aditivos ni ingredientes.

Limpieza


- ¡Siempre desconectá el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarla!
- Se debe limpiar el exterior de la máquina, si es necesario, con un paño ligeramente humedecido y sin aditivos.

Descalcificación

- La frecuencia de la operación de descalcificación depende de la dureza del agua y de la frecuencia de uso del aparato.
- Si la máquina se apaga antes de que hierva el agua, probablemente sea necesario descalcificarla.
- No utilices vinagre, sino un agente descalcificador disponible en el mercado a base de ácido cítrico. Utilizá únicamente las cantidades indicadas en las instrucciones.

7 Gestión de fallos

- Cuando NTC se encuentra abierto, la pantalla mostrará (----)
- Cuando NTC se encuentra cortocircuitado, la pantalla mostrará (---)
- Cuando la pava se coloca en la base, la pantalla se apaga, se puede deber a que se activó la protección de acción en seco (la pava no tiene agua). Retirá la pava de la base, dejá enfriar unos minutos, llená la pava con agua y volvé a intentarlo.





Más confiable, más accesible



☎ 0 800 333 3443 | 📩 2914 06 2914
Mensajes

✉ holacooperativa@cooperativaobrera.coop

🌐 cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

📘 /LaCoopeAr

📺 /CooperativaObrera