



Más confiable, más accesible



Manual para usuarios

Plancha + cepillo para pelo

Modelo COPF-0005

Índice

1	Parámetros técnicos.....	3
2	Instrucciones importantes de seguridad.....	4
3	Componentes principales.....	5
4	Guía de uso y peinado.....	4
5	Instrucciones de uso	4
6	Carga de la batería	5
7	Limpieza y mantenimiento.....	5
8	Características	6

Simbología



ADVERTENCIA

Se requiere prestar atención a esta área para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesión.

1 Parámetros técnicos

MODELO	COPF-0005
VOLTAJE	110-240V~50-60Hz
POTENCIA	DC 5V 2A
SEGURIDAD	Clase II

2 Instrucciones importantes de seguridad



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Para garantizar la vida útil de la batería y evitar fallas en el dispositivo, utiliza únicamente un cabezal/adaptador de carga de salida estándar DC 5V=2A. No conectes este producto a cargadores de más de 5V, ya que pueden causar un sobrecalentamiento, dañando de forma permanente la batería y el circuito interno.

- **PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN:** no utilices este aparato cerca del agua ni con las manos mojadas.
- **ADVERTENCIA:** no utilices la plancha cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Evita el contacto directo de las placas calientes con la piel del rostro y el cuello.
- No coloques la plancha caliente sobre superficies sensibles al calor; espera a que se enfríe antes de guardarla.
- **DESCONECCIÓN:** si utilizas la plancha en el baño, después de usarla desenchufala inmediatamente. La proximidad del agua representa un peligro, incluso cuando el aparato está apagado.
- **PROTECCIÓN ADICIONAL:** se recomienda instalar un interruptor diferencial (RCD) en el circuito eléctrico del baño, con una corriente operativa no superior a 30mA. Consulta con un electricista matriculado.
- **USO RESTRINGIDO:** este aparato no debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que cuenten con supervisión o instrucción directa.
- **SUPERVISIÓN INFANTIL:** no permitas que los niños jueguen con el aparato.
- **MANTENIMIENTO DEL CABLE:** si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado, exclusivamente, por el fabricante o personal técnico calificado, para evitar riesgos.
- El producto NO puede encenderse ni usarse mientras está en carga.

3 Componentes principales

- A. Dientes del peine
- B. Placa calefactora
- C. Dientes de aluminio
- D. Carcasa superior / inferior
- E. Pantalla digital
- F. Control de temperatura

- G. Selector de marcha (switch)
- H. Tapa protectora del peine



4 Guía de uso y peinado

1. **Seguridad térmica:** no toques las placas de cerámica con las manos mientras estén calientes.
2. **Preparación:** antes de usar la plancha, asegurate de que el cabello esté completamente seco.
3. **Técnica:** mantené la plancha en movimiento constante; no la dejes estática sobre un mechón de cabello.
4. **Efectividad:** no intentes planchar mechones demasiado gruesos, ya que esto reducirá la eficacia del alisado.
5. **Almacenamiento:** después de cada uso, esperá a que el aparato alcance la temperatura ambiente antes de guardarlo.

5 Instrucciones de uso

Antes de comenzar

Cargá completamente el dispositivo antes del primer uso.

Modo placa calefactora (modo 1)

1. Deslizá el selector al primer modo para activar la placa calefactora. La pantalla mostrará 200 °C por defecto y el producto comenzará a calentarse.
2. Durante el calentamiento, la pantalla muestra la temperatura en tiempo real. Cuando se alcanza la temperatura configurada, el número del modo seleccionado queda fijo en pantalla.
3. Para ajustar la temperatura, presioná brevemente el botón de control. Los valores disponibles son: 200 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C (ciclo continuo).

Modo peine de aluminio (modo 2)

1. Deslizá el selector a la segunda posición para activar el peine de aluminio. La pantalla mostrará 180 °C por defecto y el producto comenzará a calentarse.
2. Durante el calentamiento, la pantalla muestra la temperatura en tiempo real. Cuando se alcanza la temperatura configurada, el número del modo seleccionado queda fijo en pantalla.
3. Para ajustar la temperatura, presioná brevemente el botón de control. Los valores disponibles son: 180 °C / 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C (ciclo continuo).

Indicadores de error en pantalla

Pantalla muestra	Significado y acción
888	Error en el sensor NTC de la placa calefactora (cortocircuito o circuito abierto). El calentamiento se detiene automáticamente. Consultá el servicio técnico.
000	Error en el sensor NTC del peine de aluminio (cortocircuito o circuito abierto). El calentamiento se detiene automáticamente. Consultá al servicio técnico.

Nota: en caso de cualquier error en pantalla, apagá el equipo, esperá a que se enfríe y contactá al servicio técnico autorizado.

6 Carga de la batería

La batería se carga mediante cable USB. Durante la carga:

- La luz roja permanece encendida de forma fija mientras el dispositivo está cargando.
- El producto NO puede encenderse ni usarse mientras está en carga.

Indicador	Estado de la batería
Luz verde fija	Batería completa - listo para usar
Luz roja fija	Batería por debajo del 20% - cargá pronto
Luz roja intermitente	Batería casi agotada - el dispositivo se apagará automáticamente

Nota: para prolongar su vida útil cargá el equipo antes de que la batería se agote por completo.

7 Limpieza y mantenimiento

1. Apagá el equipo y esperá a que se enfríe completamente antes de limpiarlo o tocarlo.
2. Limpiá las placas y la carcasa con un paño ligeramente húmedo.
3. No uses detergentes agresivos, abrasivos, solventes ni productos de limpieza con químicos fuertes.
4. Nunca sumerjas el aparato en agua para limpiarlo.
5. Asegurate de que el aparato esté completamente seco antes de volver a usarlo
6. No reemplaces el cable de alimentación por tu cuenta. Siempre recurrí al Servicio técnico autorizado.

8

Características

- Niveles de temperatura: 140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C.
- Pantalla digital.
- Tiempo de uso: 60 minutos.
- Apagado automático: 15 minutos.
- Temperatura predeterminada: 200 °C.
- Tamaño de placa: 69.8 x 19.8 mm.
- Recubrimiento de la placa: cerámico flotante.
- Potencia: DC 5V 2A.
- Batería: 3.6V 5000mAh.

Importado por: Acegame S.A. • CUIT: 33-68851288-9 • Andrés Lamas
1446 C.A.B.A. • República Argentina • Garantiza Tecnostores S.A. •
Comercializa: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda •
CUIT: 30-52570593-1 Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos
Aires • República Argentina • Fabricado en China



Más confiable, más accesible



No tires el envase y el manual a la basura, lívalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar este electrodoméstico y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que seguramente le continuará dando uso.

Si por el contrario este producto no funciona más y no tenga arreglo, lívalo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

0 800 333 3443

2914 06 2914
Mensajes

holacooperativa@cooperativaobrera.coop

cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

/LaCoopeAr

/CooperativaObrera