

GARANTÍA

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA:

Se le garantiza al comprador de este artefacto por el tiempo de 2 años (dos años) a partir de la fecha de adquisición (fecha de la factura fiscal de la primera compra), en el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, y se compromete a reparar el mismo - sin cargo alguno para el adquiriente - cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Son beneficiarios de este certificado el comprador original y los sucesivos adquirientes que exhiban la factura de la primera compra dentro del plazo antes mencionado.
2. En caso de traslado del artefacto a la fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguros.
3. Serán causas de anulación de la garantía:
 - 3.1 Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 3.2 Excesos o caída de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - 3.3 Instalación en condiciones distintas a las marcadas en el Manual de Usuario, que se adjunta y forma parte de esta garantía.
 - 3.4 La operación del artefacto en condiciones no prescriptas en el manual de usuario que se adjunta y forma parte de esta garantía.
4. La garantía carecerá de validez si se observa lo siguiente:
 - 4.1 Falta de factura fiscal.
 - 4.2 Falta de fecha en la factura.
5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 5.1 Los daños ocasionados en el exterior del gabinete.
 - 5.2 Las roturas, golpes, caídas, o rayaduras causadas por traslado o estibaje inadecuado.
 - 5.3 Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación, o por intervenciones no autorizadas.
 - 5.4 Los daños causados al artefacto por las incrustaciones de las sales minerales que pueda contener el agua utilizada.
6. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto.
7. En caso de falla, la empresa asegura al comprador la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días. No obstante, se deja aclarado que el plazo usual no supera las 72hs. (3 días hábiles).
8. Toda intervención de nuestro servicio técnico realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente de mano de obra y/o repuestos.
9. Para poder reclamar esta garantía, el equipo deberá ser entregado con su embalaje original en buenas condiciones.


Contacto: garantia@indelpas.com



MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA


TURBO VENTILADOR

COVT-0001 / COVT-0002 / COVT-0003



Gracias por su compra. Mantenga este manual en buenas condiciones y léalo cuidadosamente antes de usar el producto.

Fabricado por Indelpas
Para Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y
Vivienda □ Paraguay 445 □ Bahía Blanca □ Pcia.
de Buenos Aires □ República Argentina



Advertencias


1. No dejes el ventilador funcionando solo.
2. Mantené todo artefacto eléctrico fuera del alcance de los niños y de las personas enfermas o débiles. No permitas que ellos usen artefactos eléctricos sin supervisión.
3. Desconectá el ventilador del tomacorrientes antes de retirar la rejilla de protección del artefacto.
4. Si el cable de alimentación se daña, hacé que lo cambie el fabricante, tu agente de servicio o una persona igualmente calificada, para evitar riesgos innecesarios.
5. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por niños ni personas con discapacidad física, sensorial o mental. Las personas a cargo de la seguridad de estas personas deben supervisarlas o instruir las en dicho uso.
6. Asegurate de que los niños no jueguen con este artefacto.

MODELO	POTENCIA	TENSIÓN	CLASE DE AISLAMIENTO
CO 12	35W	220V	
CO 16	60W	220V	
CO 20	75W	220V	

INDUSTRIA
ARGENTINA


Medidas de Seguridad

1. Rejilla delantera
2. Rejilla posterior
3. Aspa
4. Perilla selectora
5. Perilla de ajuste de inclinación
6. Base



Advertencias

1. Poné el botón selector (A) en la velocidad que desees:
 0. Detener (Stop)
 1. Baja (Low)
 2. Media (Medium)
 3. Alta (High)
2. Para ajustar el ángulo de caudal de aire, desajustá las dos perillas laterales (B), incliná el cuerpo del ventilador (C) en el ángulo deseado, y volvé a ajustar las perillas por seguridad.



Medidas de seguridad

1. Nunca introduzcas los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
2. Desenchufá el ventilador antes de cambiarlo de lugar.
3. Desenchufá el ventilador antes de retirar las rejillas para limpiarlas.
4. Asegurate de poner el ventilador en una superficie estable antes de encenderlo para evitar que se vuelque.
5. NO pongas el ventilador en una ventana porque la lluvia puede causar una descarga eléctrica.
6. Usá el ventilador solamente bajo techo.

Mantenimiento

El ventilador precisa muy poco mantenimiento. No intentes arreglarlo vos mismo. Si precisás algún servicio, comunicate con el personal de servicio autorizado.

1. Desenchufá el ventilador antes de limpiarlo, desarmarlo o armarlo.
2. Para que el ventilador tenga ventilación adecuada, mantené libres de polvo los conductos de ventilación que estén en la parte posterior del motor. No desarmes el ventilador para eliminar el polvo.
3. Por favor, limpiá la parte exterior del ventilador pasándole un trapo limpio con detergente suave.
4. No utilices ningún detergente abrasivo ni solventes porque estos rayan la superficie del ventilador. Tampoco utilices nafta, diluyente o benceno.
5. Evitá que entre agua u otros líquidos en la caja del motor y en las piezas internas del artefacto.

Limpieza

1. Asegurate de desenchufar el ventilador del tomacorrientes antes de limpiarlo.
2. Las piezas plásticas deben limpiarse con un trapo suave humedecido en jabón suave. Eliminá todo vestigio de detergente con un trapo seco.

CÓMO DESECHAR ESTE ARTEFACTO: No tires los artefactos eléctricos con la basura general. Comunicate con tu autoridad local para informarte acerca de los sistemas de recolección disponibles.