

0 800 333 3443 | 2914 06 2914
Barragán

hola@cooperativaobrero.coop
cooperativaobrero.coop

ENCONTRAMOS TAMBIÉN EN:
LaCoopAr
CooperativaObrero

LED-CONVEJER
5R

No tires al fuego y al agua ni a la basura. Llévalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que no pueden Reciclar y Reutilizar.

No sugerimos que al alguien nos deinde no utilizar nada o tirar este producto y así funciona, lo damos a una persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que seguramente lo continuará dando uso.

Si por el contrario este producto no funciona más y no tenga arreglo, llévalo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

coop

Más confiable, más accesible

Manual para usuarios
Inflador portátil
Modelo: COIN-0002

Antes de usar tu Inflador COOP, lee este manual.

1 Componentes principales

- [a] Cables USB-A.
- [b] Luz LED.
- [c] Conexión de la manguera de aire.
- [d] Nivel de batería.
- [e] Botón.
- [f] Linterna.
- [g] Puerto de carga Tipo-C.
- [h] Unidad de Medida.
- [i] Unidad.
- [j] Indicación de Modo.
- [k] Botón de encendido/apagado.
- [l] Botón +.
- [m] Selección de Modo.

2 Instrucciones importantes de seguridad

- Durante el proceso de inflado, no lo dejes solo sin supervisión por un adulto.
- Por favor, no lo pongas cerca de objetos inflamables y explosivos.
- Todo de no exponerlo a ambientes húmedos, lluvia, calor excesivo, radiación solar.
- No lo cargues al fuego, ni lo tires.
- Manténlo lejos de los niños.

3 Cómo usar

Método de carga

Conecta el cable de carga a tu Inflador + o conector Coop. Luego, ponlo conectado a una PC, a un módulo/enchufe USB, o a la entrada de un adaptador de corriente no incluido.

Nota: cargando el indicador de batería parpadeará.

Nota: carga completa el indicador de batería está en verde y no parpadeará.

Incluye

- 1 Inflador portátil a batería COOP COIN-0002
- 1 x Manguera flexible (conector inflador de SE, SA2)
- 1 x Adaptador inflador Transco
- 1 Adaptador tipo zapato para pelotas
- 1 x Bujilla para orillo de neumatico
- 1 Cable Tipo-C

Especificaciones

- Nombre del producto: Inflador portátil
- Modelo del producto: CPD-P
- Tamaño del producto: 10x6x4x8 cm
- Peso: 400 g
- Presión de inflado: 100 PSI (max.)
- Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C
- Capacidad de batería: 14.8 Ah
- Entrada de carga: 5 V / 2 A
- Tiempo de carga: 2-3 horas
- Salida de carga: 5 V / 2 A

Encendido y apagado

Encendido: Presiona el botón de encendido durante 3 segundos.

Apagado: Al que se para encendido, para apagarlo, presiona el botón de encendido durante 3 segundos.

Cambio de escenario de aplicación

Presiona brevemente la tecla [j] de selección de modo [i], podrás elegir entre las 5 configuraciones de inflado.

Los modos y sus valores de referencia, con rangos ajustables son:

MODO	VALOR DE REFERENCIA	RANGO AJUSTABLE
Modo cache	2.50 bar - 24 PSI	0.50-4.00 bar 7 PSI - 60 PSI
Modo multiciclo	2.70 bar 40 PSI	0.50-3.70 bar 7 PSI-55 PSI
Modo bicicleta	3.0 PSI	0-100 PSI
Modo balón	8 PSI	0-15 PSI

Cambio de unidades de medición

Después del encendido, mantén presionado el botón de cambio de unidades [k], para alternar entre las unidades de presión: Kilómetros de conversión.

- [PSI] o 0-100 KPa
- [Bar] o 100 KPa
- [kg/cm²] o 10 KPa

Valores de presión pre establecidos

Presiona brevemente los botones [l] / [m] para ajustar el valor de presión pre establecido.

Presiona y mantén los botones [l] / [m] para ajustar rápidamente el valor de presión pre establecido.

Nota: el cambio de modo y pre establecido de presión, se guarda automáticamente por el programa. Solo necesitas cambiar el modo y el valor pre establecido será guardado automáticamente.

Conexión de manguera

La conexión de la manguera aparece en la figura siguiente:

Comienzo de inflado

- Presiona brevemente la tecla [j] para iniciar el proceso de inflado.
- La pantalla digital mostrará el valor del aire en tiempo real.
- Mientras infla, se generará un ruido, y la manguera producirá calor de forma prolongada.
- Evita tener un contacto prolongado con la mano, no lo expongas con frecuencia.

Detener el funcionamiento

- Para detener el proceso de inflado de forma manual, presiona brevemente el botón de encendido/apagado [k].
- Cuando cambias los modos y valores pre establecidos, lo pantalla parpadeará tres veces para indicar el valor de presión en tiempo real, y el valor pre establecido se guarda automáticamente en el modo correspondiente.

Iluminación LED

- Presiona brevemente el botón [d] [e] para activar la iluminación LED.
- Presiona y mantén presionado el botón [d] [e] para apagar la luz LED.

Medición de presión

- Después de encender, conecta la manguera de aire al objeto a medir, y la pantalla [d] mostrará el valor de presión actual.

Restablecimiento

- Después de encender, si el valor de presión medido no es cero, presiona el botón [l] / [m] durante 3 segundos simultáneamente para borrar la medición automática.

Nota: el producto ha sido certificado en fábrica. Cuando la diferencia de utilidad o la tolerancia del sensor indique que la presión medida no sea cero, reinicia de forma manual, puede mejorar la precisión en la medición de presión.

Al reiniciarlo, no conectes objetos inflados.

Al desconectar la manguera, bota y la parte se calientan debido al uso prolongado. No los toques por mucho tiempo.

Notas importantes:

1. Instrucciones de referencia

Los productos, accesorios, interfaz de usuario y demás imágenes mostradas en este manual, son únicamente diagramas esquemáticos de referencia. Debido a actualizaciones y mejoras del producto, pueden existir ligeras diferencias entre el producto real y las ilustraciones.

2. Almacenamiento prolongado

Si no utilizas el producto durante más de seis meses, cargalo completamente cada tres meses, para mantener la batería en óptimas condiciones.